

CHECKLISTA INFÖR VR-UTBILDNING

Nedan följer en checklista för allting som behövs för att kunna utföra Twinsites VR-utbildning. Checkas allting av kan ni känna er trygga med att genomföra utbildningen. Vid problem eller andra frågor ring oss på **supporten** på telefonnummer +46 101 82 07 00 eller skicka ett mail till kundsupport@twinsite.com

INNEHÅLL I TWINSITEBOXEN:

- 1 strömkabel till boxen för att ladda VR-headsets
- 4 Pico Neo 3 VR-headsets med tillhörande USB-laddningssladdar
- 8 Handkontroller
- 4 Hörlurar med tillhörande USB-laddningssladdar
- 1 Router med tillhörande strömsladd
- 1 Batteriladdare med tillhörande USB-laddningssladd
- Totalt 20 batterier (varav 16 i handkontrollerna och 4 i batteriladdaren)
- 1 Samsung Galaxy Tab A7 surfplatta med tillhörande USB-laddningssladd
- 1 Microsoft casting-dongel med tillhörande USB- och HDMI-sladd
- Putsduk till linserna och desinfektionswipes till VR-headset, handkontroller och hörlurar



OM NI HAR TILLÄGGSBOXEN MEDFÖLJER ÄVEN:

- 1 Whitebox rengöringskåp
- Extra Microsoft casting-dongels med tillhörande USB- och HDMI-sladdar för att kunna koppla flera VR-headsets samtidigt
- 1 Miniprojektor med tillhörande strömsladd
- 1 HDMI-switch (instruktioner om detta ges separat)
- Övriga förbrukningsvaror

DETTA BEHÖVER NI SJÄLVA ORDNA:

- Fri yta på minst 2 x 2 meter per person (något mindre om utbildning sker sittande)
- Se till så det finns 2-4 eluttag
- Skärm eller projektor om ni vill screencasta
- Bord till eventuell Whitebox rengöringsskåp
- Ska eleven erbjudas att sitta ner, i så fall, finns stol?

INFÖR UTBILDNING

1. Se till så strömsladden till boxen är inkopplad, att on-knappen är på och lyser rött
2. När du har satt i gång VR-headset och ställt in rätt avgränsning, kontrollera så att allting ser rätt ut. Är rummet rakt och fungerar handkontrollerna som dem ska? Är golvet på rätt nivå?
3. Fungerar screencastingen som den ska?

FLER TIPS:

- Tänk ut frågor att ställa för att få önskad feedback på upplevelse
- Kolla ifall eleven har några funderingar
- Försök att läsa av eleven innan utbildningen för att ta reda på eventuella synfel, VR-vana, kunskapsnivå osv. för att justera upplevelsen till att passa eleven bäst
- Har eleven frågor du inte kan svara på kan du alltid hänvisa dem till vår hemsida där våra kontaktuppgifter finns
- Hur man gör för att hoppa direkt till en viss station: Tryck på menyknappen och välj vilken station man vill hoppa till
- Har eleven frågor du inte kan svara på kan du alltid hänvisa dem till vår hemsida där våra kontaktuppgifter finns

SAKER SOM GÅR ATT JUSTERA:

- Ljudvolymen kan ändras genom volymknappen på undersidan av VR-headsetet.
- Skärpan justeras främst genom att se till så att VR-headsetet sitter korrekt på huvudet. Be gärna eleven själv ta tag i VR-headsetet och flytta runt det så att det sitter bra och bekvämt.
- Avståndet mellan linserna justeras med det manuella reglaget som finns mellan linserna. Detta kan hjälpa om skärpan behöver justeras ytterligare.